



Aufbauanleitung

Kaltrauch Generator



Schritt 1:

Schieben Sie das Rauchrohr durch das Loch an der Seite der Kammer. Stellen Sie sicher, dass das Loch im Rohr nach unten zeigt und sich in der Kammer befindet.



Schritt 6:

Befestigen Sie den Luftschlauch mit Doppel-Membran-Adapter an der elektrischen Doppel-Membran-Pumpe.



Schritt 2:

Ziehen Sie das Rauchrohr mit dem Messingverbinder fest und achten Sie darauf, dass das Loch immer noch nach unten zeigt. Befestigen Sie das Rauchrohr mit dem Messingverbinder.




Schritt 7:

Befestigen Sie das andere Ende des Luftschlauches an dem Messingverbinder.



Schritt 3:

Verbinden Sie den Haken mit dem Rauchrohr. Hängen Sie den Haltestab in die Rauchkammer.



Schritt 8:

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.



Schritt 4:

Schieben Sie den Haltestab durch die Bohrung der Sockelplatte und achten Sie darauf, dass die Sockelplatten wie auf dem Bild gestellt sind.



Extra:

Das zusätzliche Rohr dient zur Verlängerung und kann nach Bedarf angebracht werden. Es ist nicht für die Funktionsfähigkeit des Gerätes notwendig.



Schritt 5:

Befestigen und ziehen Sie die Sockelplatten mit der Flügelmutter am Haltestab fest.



Bitte beachten Sie die Kurzanleitung zum anheizen auf der Rückseite.

Ersatzteile:

Folgende Ersatzteile stehen Ihnen zur Verfügung:



Auslassstutzen (Messingverbindung und Rauchrohr)



Schläuche



Deckel



Flügelmutter einzeln



Haltestab mit Flügelmutter



Y-Stück

Kurzanleitung zum anheizen:

Füllen Sie die Rauchkammer mit Räuchermehl. Das Räuchermehl sollte dabei **nicht** angedrückt werden, um genügend Raum für die Luftzirkulation zu schaffen.

Bitte beachten Sie, dass das Räuchermehl nicht zu fein sein sollte und eine minimale Körnung von 1,0 mm haben sollte.

Entzünden Sie das Räuchermehl an der unteren Öffnung der Rauchkammer mittels eines Kohlestabs oder durch einen Brenner.

Schließen Sie die Rauchkammer mit dem Deckel.

Schalten Sie die Pumpe an. Die Pumpe drückt Luft durch die Schläuche und reißt den Rauch aus der Rauchkammer mit.

Verbinden Sie das Rauchrohr mit Ihrem Räucherschrank.

Räuchermehle vom RÄUCHERKÖNIG®

Unsere Räuchermehle sind erhältlich als Buchenholz in verschiedenen Körnungen von 0,4 mm bis zu 10,00 mm wahlweise mit Wacholder verfeinert.



Besuchen Sie uns Online!

Auf unserer RÄUCHERKÖNIG® Website finden Sie interessante Beiträge rund ums Thema Räuchern und Räucherzubehör, wichtige Informationen über unsere Produkte sowie leckere Rezepte zum Nachmachen!

Den RÄUCHERKÖNIG® finden Sie unter:
www.raeucherkoenig.com

